





## Ersatzteile / Spare parts

# HS81s

Tischkreissäge  
table saw

5901311901  
0159

update:

Skizze	Art.Nr.	Benennung	description
A 1	5901311001	Tisch	Table
A 2	5901311002	Skala	Scale
A 3	02799125	Senkkopfschraube M6x25	Screw
A 4	5901311003	Tischeinlage	Table insert
A 6-13+15+16	5901311004	Sägeblattschutz kpl.	saw blade protection cpl.
A 14	5901311005	Spaltkeil	Riving knife
A 17	3908301371	Sechskantschraube mit Flansch	Hex screws
A 18	5901311006	Spaltkeilbefestigung	Riving knife clamp
A 20	5901311007	Spaltkeilaufnahme	Riving knife bracket
A 22-34+37-39+45-53+6	5901311008	Motor kpl.	motor assy
A 23	06100607	Rillenkugellager 607Z	Bearing
A 28	06406000	Rillenkugellager 6000	Bearing
A 32	3401101067	Kohlebürstenhalter (Satz = 2 Stück)	Brush holder
A 33	3401101068	Kohlebürsten (Satz = 2 Stück)	Carbor brush
A 40	5901311009	Zahnrad (Winkeleinstellung)	Bevel gear
A 43	5901311010	Gewindespindel	elevation crank shaft
A 44	5901311011	Spindelmutter	Doublet nut
A 47	591311012	Zahnrad	Gear
A 49	5901311013	Welle	Arbor
A 51	5911203052	Rillenkugellager 6001	Bearing
A 61-63+66-68	5901304096	Handrad kpl.	Handle wheel
A 74	5901304157	Schiebestock	Push stick
A 75	3401101082	Sterngriffschraube	Bevel lock knob
A 83	5901311014	Feder	Spring
A 86	5901311015	Sägeblattflansch innen	Inner blade flange
A 88	5901311016	Sägeblattflansch außen	Outer blade flange
A 92	5901311017	Absaugschlauch	Dust Extractor Hose
A 96	02031504	Flügelmutter	Wing nut
A 109	3901802012	Netzkabel mit Stecker	Power cord
A 110	5901304119	Ein- / Ausschalter	Switch
A 111	5901304118	Kondensator	Capacitor
A 118	5901311018	Zahnsegment	Rack
A 121	5901311019	Skala für Winkeleinstellung	Beve scale
A 122-131, 61, 96,115	5901304044	Querschneidlehre kpl.	cross cutting fence
A 132-144+6+67+96+115	5901311020	Längsanschlag kpl.	rip fence
A 134	5901311021	Abdeckkappe für Längsanschlag	Rip fence front end cap
A 139	02060316	Flachrundschrabe	Carriage bolt
A 147	5901311022	Gestellfuß	Legs A
A 148	5901311023	Gestellstrebe vorn/hinten	LegsB
A 149	5901311024	Gestellstrebe links/rechts	LegsC
A 150	5901304134	Gummifuß	Rubber foot
A 151	5901311025	Gestellbügel	Stability bar
A 152	5901311026	Stütze Tischverlängerung	Table support bar
A 153	5901311027	Tischverlängerungsplatte	Extension table
A 156	3901304019	Überlastschalter	over-load protection